

## Doppelstabmattenzaun einfach selbst montieren

### **Wichtige Maße für Deine Planung:**

- Pfosten mit den Maßen 40x60mm und einer Länge von Höhe des Zaunelements plus 60cm.
- Die Breite des Zaunelements beträgt 2510mm.
- Das Maß von Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten beträgt 2525mm.
- Der Pfostenüberstand über der Oberkante des Zaunelements beträgt zwischen 10-40mm und der Abstand von der Unterkante des Zaunelements zum Boden sollte 30-60mm betragen.

### **Zaunpfosten setzen:**

1. Grabe Fundamentlöcher aus, deren Größe von der Höhe des Zauns und der statischen Belastung abhängt. Der Durchmesser sollte mindestens 300mm betragen und die Tiefe ca. 750mm. Lege unten eine Kiesschicht als Drainage ein.
2. Ziehe eine Richtschnur auf der Oberkante der Zaunpfosten und richte sie mit einer Wasserwaage oder Schlauchwaage aus.
3. Betoniere die Zaunpfosten flucht-, lot- und höhengerecht ein.

### **Zaunelemente montieren:**

1. Lege die Zaunelemente auf die Kunststoffböcke der Zaunpfosten und berücksichtige dabei mögliche Höhenunterschiede.
2. Setze die Edelstahlhalter oder Stahl-Abdeckschiene an und drehe nacheinander alle Edelstahlschrauben des Zaunpfostens vorsichtig mit 1-2 Umdrehungen in das Gewinde ein. Erst danach alle Schrauben per Hand festdrehen. Wichtig: Achte unbedingt darauf, dass die Edelstahlschrauben gerade in das Gewinde geführt werden. Verwende dafür keinen Akkuschauber!

Ich hoffe, diese Anleitung hilft Dir bei der Montage Deines Doppelstabmattenzauns. Wenn Du weitere Fragen hast, steht das Team von Zaubär Dir gerne jederzeit zur Verfügung.